



Uwagi:

1. Przed połączeniem rury preizolowanej z instalacją węzła cieplnego należy nasunąć kolejno: pierścień uszczeln., tuleję ochronną (ew. taśmę smarną) pierścień uszczelniający i nasadkę termokurczliwą
2. W czasie spawania nasadkę termokurczliwą chronić przed podgrzaniem za pomocą osłon tarczowych lub zwilżonych materiałów

ZAKŁAD USŁUGOWY - JAN PAWNUK				Temat	
Nazwisko	Upraw.	Data	Podpis	REMONT SIECI CIEPŁOWNICZEJ W REJONIE UL. KOPERNIKA-ANDROMEDY W GLIWICACH	
Projektant: mgr inż. Jan PAWNUK	867/93	01.2018		Rysunek	Nr Rys.
				Wejście rur przyłącza do myjni	7
Inwestor Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Gliwice Sp. z o.o.	Adres obiektu Gliwice, ul. Kopernika - Andromedy			Skala	