


Wejście rur do węzła ciepłego



Uwagi:

1. Przed połączeniem rury preizolowanej z instalacją węzła ciepłego należy nasunąć kolejno: przejście szczelne WGC, tuleję ochronną (ew. taśmę smarną) pierścień uszczelniający i nasadkę termokurczliwą
2. W czasie spawania nasadkę termokurczliwą chronić przed podgrzaniem za pomocą osłon tarczowych lub zwilżonych materiałów

ZAKŁAD USŁUGOWY - JAN PAWNUK				Temat	
Nazwisko	Nr Upraw.	Data	Podpis	PRZYŁĄCZE SIECI CIEPŁOWNICZEJ DO BUDYNKU PRZY UL.DASZYŃSKIEGO 14 W GLIWICACH	
Projektant: mgr inż. Jan PAWNUK	867/93	08.2017	<i>Pal</i>		
				Rysunek	Nr Rys.
				Przejście rur przez ścianę	5
Inwestor			Adres obiektu		Skala
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Gliwice Sp. z o.o.			Gliwice : ul. Daszyńskiego 20-14		